EARC12 – AUTO-REWIND CABLE REEL (12m)

1. Introduction & Features

To all residents of the European Union
Important environmental information about this product

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialised company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.
Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for buying the **EARC12**! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

The auto-rewind cable reel can be wall mounted by means of the included bracket and can turn over a 180° angle. It is equipped with an auto-rewind function and internal locking mechanism. The real rubber cable, ensuring a long-time carefree usage in dirty environments, makes your **EARC12** the ideal tool for use in workshops, garages etc.

2. Safety Instructions

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Keep the swivel area free of any tools, equipment etc.
- Keep the device away from water and humidity to avoid lethal electroshocks. DO NOT HANDLE THE CABLE WITH WET HANDS!
- Make sure to connect the reel to a voltage that does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
- Disconnect the device from the mains to clean it or when it is not in use. Handle the power cord by the plug only.
- Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Keep the device away from children and unauthorised users.

3. General Guidelines

- Disconnect the device from the mains when not in use.
- Check the power supply cable before each use.
- Do not leave an unwound cable in a cold environment as the cable can stiffen.
- Avoid brute force when installing or operating the device. Do not overload the device.
- Store your **EARC12** in a dry, preferably warmed location, away from direct sunlight, humidity and chemicals.
- The device should be used indoors only.

4. Installation



Your **EARC12** can be mounted onto the wall or on the ceiling by means of the wall bracket. When choosing a mounting location, make sure the device will be able to swivel through 180° once mounted. Allow a 50cm clearance on both sides of the wall bracket. To mount the bracket, mark the two mounting holes and drill the two holes with an appropriate electric drill. Fix the bracket with the included bulge screws. Fix the reel to the bracket using the included screws.

5. Use

- Pull the cable until the desired length is reached and hold. Slightly pull the cable until you hear a clicking sound. The locking mechanism will now lock the cable.
- If you need more cable length, simply pull the cable to the desired length; hold the cable and pull slightly to lock.
- To rewind the cable, pull the cable for about 40cm until the clicking sounds disappear. Slightly release the cable so the auto-rewind mechanism pulls the cable.
- Do not force the device when rewinding the cable. Make sure the cable is neatly rewound onto the reel to avoid damage or malfunction.

REMARKS: Do not let go of the cable when rewinding but feed it through your hand until the cable has been retracted entirely. If not, the speed of the auto rewind function may cause the cable to flop around and cause bodily injuries and/or damage to surrounding objects.

6. Cleaning and Maintenance

1. All screws should be tightened and free of corrosion.
2. The housing, visible parts, mounting supports and the installation location (e.g. ceiling, suspension, trussing) should not be deformed, modified or tampered with e.g. do not drill extra holes in mounting supports.
3. Moving mechanic parts must not show any signs of wear and tear.
4. The electric power supply cables must not show any damage. Have a qualified technician maintain the device.
5. Disconnect the device from the mains prior to maintenance activities.
6. Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth and some diluted detergent. Do not use alcohol or solvents.
7. Store or mount the device in a dry and sheltered location, away from water and humidity.

7. Technical Specifications

For	max. 250VAC / 50Hz – 16A
Cable	3 x 1.5mm² x 12m
Input Cable	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Output Cable	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Dimensions	315 x 270 x 170mm
Total Weight	4.2kg

The information in this manual is subject to change without prior notice.

EARC12 – ENROULEUR RÉTRACTABLE (12m)

1. Introduction et caractéristiques

Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement.
Ne pas éliminer un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question.
Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.
Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lisez attentivement la présente notice avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur.

L'enrouleur rétractable peut être monté au mur grâce au support inclus et peut pivoter sur un angle de 180°. Le câble se rétracte automatiquement et peut être bloqué grâce au dispositif interne de verrouillage. Le câble en caoutchouc permet un usage intensif dans des endroits sales et fait de votre **EARC12** l'outil idéal pour l'atelier, le garage etc.

2. Prescriptions de sécurité

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Libérer l'espace de rotation autour de l'appareil de tout outillage, équipement etc.
- Tenir l'appareil à l'écart de l'eau et de l'humidité pour éviter tout risque d'électrochoc mortel. NE PAS MANIER LE CÂBLE AVEC DES MAINS MOUILLÉES !
- Brancher l'**EARC12** sur un réseau électrique qui ne dépasse pas les spécifications mentionnées en fin de notice.
- Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer. Tirer la fiche pour débrancher l'appareil; non pas le câble.
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.
- Garder votre **EARC12** hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.

3. Directives générales

- Déconnecter l'appareil du réseau électrique si l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifier le cordon d'alimentation avant chaque emploi.
- Ne pas laisser un câble non rétracté dans un environnement froid pour éviter qu'il ne s'endurcisse.
- Éviter de secouer l'appareil et traiter l'appareil avec circonspection pendant l'installation et l'opération. Ne pas surcharger l'appareil.
- Stocker l'**EARC12** dans un endroit sec, chauffé de préférence, et à l'écart des rayons directs du soleil, de l'humidité et de produits chimiques.
- Utiliser l'appareil à l'intérieur uniquement.

4. Installation **(voir ill.)**

Votre **EARC12** peut être monté au mur ou au plafond à l'aide du support. Veiller à ce que, une fois monté, l'enrouleur puisse pivoter sur un angle de 180° avant de déterminer l'emplacement d'installation. Libérer une zone de rotation de 50cm autour du support de montage.
Pour monter le support, marquer la distance des trous à partir du support. Percer des trous avec une perceuse appropriée. Fixer le support à l'aide des goujons d'ancrage inclus. Fixer l'enrouleur au support à l'aide des vis incluses.

5. Emploi

- Tirer le câble jusqu'à la longueur désirée et tenir. Tirer légèrement le câble jusqu'au déclic. Le dispositif de verrouillage bloque le câble.
- Tirer simplement le câble pour le rallonger et tenir. Après, tirer légèrement pour le bloquer.
- Pour rétracter le câble, tirer le câble quelque 40cm jusqu'à ce que les déclics disparaissent. Relâcher légèrement le câble pour que le mécanisme automatique puisse rétracter le câble.
- Ne pas forcer l'appareil pendant la rétraction. Veiller à ce que le câble soit correctement embobiné pour éviter de l'endommager.

REMARQUE: Ne jamais relâcher le tuyau mais l'accompagner avec la main jusqu'à ce qu'il soit complètement enroulé. Si vous ne l'accompagnez pas, la vitesse de rétraction et un tuyau non contrôlé pourraient causer des blessures et/ou endommager des objets adjacents.

6. Nettoyage et entretien

1. Serrer les écrous et les vis et vérifier qu'ils ne rouillent pas.
2. Le boîtier, les lentilles, les supports de montage et la construction portante ne peuvent pas être déformés, adaptés ou bricolés p.ex. pas de trous additionnels dans un support etc.
3. Les parties mécaniques mobiles ne peuvent pas être usées ou bouger de manière irrégulière.
4. Les câbles d'alimentation ne peuvent pas être endommagés. Un technicien qualifié doit entretenir l'appareil.
5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
6. Essuyer l'appareil régulièrement avec un chiffon légèrement humide non pelucheux et un peu de détergent dilué. Eviter l'usage d'alcool et de solvants.
7. Stocker ou monter l'appareil dans un endroit sec et abrité. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau et de l'humidité.

7. Spécifications techniques

Pour	max. 250VCA / 50Hz – 16A
Câble	3 x 1.5mm² x 12m
Câble de raccordement	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Rallonge	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Dimensions	315 x 270 x 170mm
Poids	4.2kg

Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

EARC12 – HALFAUTOMATISCHE HASPEL (12m)

1. Inleiding en kenmerken

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.
U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

De halfautomatische haspel kan aan de wand worden gemonteerd dankzij de meegeleverde montagebeugel en kan over een hoek van 180° draaien. De haspel is uitgerust met een halfautomatisch oprolsysteem en een interne blokkeerinrichting. De rubber kabel garandeert een gebruik in een vuile omgeving gedurende lange tijd en maakt van de **ERAC12** het ideale gereedschap voor gebruik in het atelier, garage enz.

2. Veiligheidsinstructies

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Houd de rotatieruimte vrij van elk gereedschap of apparaat.
- Houd dit toestel uit de buurt van water en vochtigheid om dodelijke elektrische schokken te vermijden. HANTEER DE KABEL NIET MET NATTE HANDEN!

- De beschikbare netspanning waaraan u de haspel koppelt mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties achteraan de handleiding.
- Trek de stekker uit het stopcontact (trek nooit aan de kabel!) voordat u het toestel reinigt en als u het niet gebruikt.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
- Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.

3. Algemene Richtlijnen

- Ontkoppel het toestel van het lichtnet wanneer u het niet gebruikt.
- Controleer de voedingskabel vóór elk gebruik.
- Laat een niet-opgerolde kabel nooit achter in een koude omgeving zodat deze niet star kan worden.
- Vermijd brute kracht tijdens de installatie en de bediening van dit toestel. Overbelast het toestel nooit.
- Berg de **EARC12** op een droge, bij voorbaat verwarmde, plaats, uit de buurt van direct zonlicht, vochtigheid en chemische producten.
- Gebruik het toestel enkel binnenshuis.

4. Installatie (zie fig.)

Uw **EARC12** kan aan de muur of aan het plafond worden gemonteerd dankzij de montagebeugel. Zorg dat de haspel kan roteren over een hoek van 180° rond de montageplaats. Houd een vrije ruimte van 50cm aan beide zijden van de montagebeugel.
Om de montagebeugel vast te zetten, markeert u best eerst de afstand tussen de montagegaten. Boor nu de gaten met een geschikte boormachine. Maak de montagebeugel vast aan de hand van de meegeleverde ankerschroeven. Maak de haspel aan de beugel vast met de meegeleverde schroeven.

5. Gebruik

- Trek de kabel tot de gewenste lengte uit en houd hem vast. Trek nog eens lichtjes aan de kabel tot u een klik hoort. De interne blokkeerinrichting houdt de kabel nu vast.
- Wenst u de kabel langer te maken, trek dan gewoon door tot de gewenste lengte is bereikt, houd de kabel stil en trek nog eens lichtjes om de kabel te blokkeren.
- Om de kabel terug op te rollen, trek de kabel ongeveer 40cm verder tot de klikgeluiden verdwijnen. Laat de kabel nu voorzichtig los zodat het zelfoprollende systeem de kabel kan oprollen.
- Forceer nooit het toestel wanneer u de kabel oprolt. Zorg ervoor dat de kabel netjes over de haspel is opgerold om beschadiging of een slechte werking te vermijden.

OPMERKING: Laat de kabel nooit los wanneer u de kabel oprolt maar geleid hem met uw andere hand tot de kabel volledig rond de haspel ligt. Zo niet kan de snelheid en een spartelende kabel lichamelijke letsels en/of beschadiging veroorzaken.

6. Reiniging en onderhoud

1. Alle gebruikte schroeven moeten goed zijn aangespannen en mogen geen sporen van roest vertonen.
2. De behuizing, de lenzen, de montagebeugels en de montageplaats (bvb. het plafond of het gebinte) mogen niet vervormd zijn of aangepast worden (bvb. geen extra gaten in montagebeugels).
3. Mechanisch bewegende delen mogen geen sporen van slijtage vertonen en mogen niet onregelmatig bewegen.
4. De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn. Laat het toestel onderhouden door een geschoolde technicus.
5. Ontkoppel het toestel van het lichtnet voor u aan onderhoudswerkzaamheden begint.
6. Maak het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek en wat aangelengd reinigingsmiddel. Gebruik geen alcohol of solvent.
7. Bewaar of monteer het toestel op een droge en beschutte plaats, uit de buurt van water en vochtigheid.

7. Technische specificaties

Voor	max. 250VAC / 50Hz – 16A
Kabel	3 x 1.5mm² x 12m
Aansluitkabel	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Verlengsnoer	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Afmetingen	315 x 270 x 170mm
Gewicht	4.2kg

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

EARC12 – ENROLLACABLES RETRÁCTIL (12m)

1. Introducción y características

A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a un lugar de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte las autoridades locales para eliminación.

¡Gracias por haber comprado el **EARC12**! Lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarlo.
Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

Es posible fijar el enrollacables retráctil a una pared gracias al soporte incluido y puede girar en un ángulo de 180°. El cable tiene un sistema de enrollado automático y el sistema de bloqueo interno. El cable de goma permite un uso sin preocupaciones en lugares sucios durante un largo período de tiempo. Por tanto, el **EARC12** ideal para el uso en un taller, un garaje, etc.

2. Instrucciones de seguridad

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- Saque del espacio de rotación cualquier herramienta, aparato, etc.
- Mantenga el aparato lejos del alcance de agua y humedad para evitar cualquier riesgo de descargas eléctricas mortales. ¡NUNCA MANEJA EL CABLE CON LAS MANOS MOJADAS!
- Conecte el **EARC12** a una red eléctrica que no sobrepase las especificaciones mencionadas al final de este manual del usuario.
- Desconecte siempre el aparato si no va a usarlo durante un largo período de tiempo o antes de limpiarlo. Tire siempre del enchufe para desconectar el cable de red, nunca del propio cable.
- Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Mantenga el **EARC12** lejos del alcance de personas no autorizadas y niños.

3. Normas generales

- Desconecte siempre el aparato de la red si no va a usarlo.
- Controle el cable de alimentación antes de cada uso.
- No mantenga un cable desenrollado en un ambiente frío para evitar que se endurezca.
- No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante la instalación y la reparación. No sobrecargue el aparato.

- Guarde el **EARC12** en un lugar seco, preferentemente en un lugar calentado, y lejos del alcance de los rayos directos del sol, la humedad y productos químicos.
- Utilice el aparato sólo en interiores.

4. Instalación (véase fig.)

Es posible montar el **EARC12** con el soporte en la pared o el techo. Asegúrese de que el enrollacables pueda girar en un ángulo de 180° antes de determinar el lugar de instalación. Deje que haya una zona de rotación de 50cm alrededor del soporte de montaje.
Para montar el soporte, primero, marque la distancia entre los agujeros de montaje. Taladre los agujeros con un taladrador adecuado. Fije el soporte con los tornillos de anclaje incluidos. Fije el enrollacables con los tornillos incluidos al soporte.

5. Uso

- Tire del cable hasta que alcance la longitud deseada y manténgalo. Tire ligeramente del cable hasta que oiga un clic. El sistema de bloqueo bloquea ahora el cable.
- Si quiere alargarlo, tire sencillamente del cable hasta que alcance la longitud deseada y manténgalo. Luego, tire ligeramente para bloquearlo.
- Para volver a enrollar el cable, tire unos 40cm del cable hasta que desaparezcan los clics. Vuelva a soltar el cable ligeramente para que el mecanismo automático pueda enrollar el cable.
- No fuerce el aparato mientras enrolla el cable. Asegúrese de que el cable se enrolle correctamente para evitar dañarlo.

NOTA: Nunca suelte el cable pero manténgalo con la mano hasta que esté completamente enrollado. Si no lo acompañe, la velocidad de retracción y un cable no controlado podrían causar lesiones y/o daños.

6. Limpieza y mantenimiento

1. Apriete bien las tuercas y los tornillos y verifique que no hay señales de oxidación.
2. No modifique la caja, los soportes y las conexiones p.ej. no taladre agujeros adicionales en un soporte o no modifique las conexiones, etc.
3. Las partes móviles no pueden mostrar ningún rastro de desgaste y deben estar bien equilibradas.
4. No dañe los cables de alimentación. Contacte con un técnico especializado para instalar el aparato.
5. Desconecte el aparato de toda fuente antes de limpiarlo.
6. Limpie el aparato regularmente con un paño húmedo y sin pelusas. Evite el uso de alcohol y de disolventes.
7. Guarde o monte el aparato en un lugar seco y abrigado. Mantenga el aparato lejos del alcance de agua y humedad.

7. Especificaciones

	máx. 250VCA / 50Hz – 16A
Cable	3 x 1.5mm² x 12m
Cable de conexión	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Cable prolongador	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Dimensiones	315 x 270 x 170mm
Peso	4.2kg

Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

EARC12 – AUTOMATIK-KABELTROMMEL (12m)

1. Einführung & Eigenschaften

An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.
Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Danke für Ihren Ankauf! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Die Automatik-Kabeltrommel kann mit dem mitgelieferten Montagebügel an der Wand befestigt werden und kann 180° drehen. Die Kabeltrommel ist mit einer halbautomatischen Aufwickelvorrichtung und einem internen Blockiersystem ausgestattet. Das Gummikabel gewährleistet langfristigen Gebrauch auch an schmutzigen Stellen und macht die **EARC12** zur idealen Ausstattung in der Werkstatt, Garage usw.

2. Sicherheitsvorschriften

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Halten Sie das Drehbereich frei von Werkzeugen oder Geräten.
- Aus der Nähe von Wasser und Feuchte halten. So vermeiden Sie tödliche elektrische Schläge. FASSEN SIE DAS KABEL NIE MIT NASSEN HÄNDEN AN!
- Die verfügbare Netzspannung, an die Sie die Kabeltrommel anschließen, darf nicht höher sein als die Netzspannung erwähnt in der Bedienungsanleitung.
- Ziehen Sie den Stecker aus die Steckdose (ziehen Sie nie am Kabel) bevor Sie das Gerät reinigen oder wenn Sie es nicht verwenden.
- Eigenmächtige Änderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Aus der Nähe von Kindern und Unbefugten Halten.

3. Allgemeine Richtlinien

- Trennen Sie das Gerät vom Netz wenn Sie es nicht verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme das Kabel.
- Lassen Sie ein nicht-aufgerolltes nie in der Kälte, damit es nicht steif wird.
- Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Anwendung dieses Gerätes. Überlasten Sie es nicht.
- Die **EARC12** trocken, warm lagern und keinem direktem Sonnenlicht, keiner Feuchte und keinen chemischen Produkten aussetzen.
- Das Gerät nur im Innenbereich verwenden.

4. Installation (siehe Abb.)

Ihr **EARC12** kann mit dem Montagebügel an der Wand oder an der Decke montiert werden. Sorgen Sie dafür, dass die Kabeltrommel in einem Winkel von 180° um die Montagestelle drehen kann. Halten Sie 50cm an beiden Seiten des Montagebügels frei.
Zur Montage des Bügels, markieren Sie am besten zuerst die Entfernung zwischen den Montagelöchern. Bohren Sie jetzt die Löcher mit einer geeigneten Bohrmaschine. Befestigen Sie den Montagebügel mit den mitgelieferten Ankerschrauben. Befestigen Sie die Kabeltrommel an dem Bügel mit den mitgelieferten Schrauben.

5. Anwendung

- Ziehen Sie das Kabel bis zur gewünschten Länge aus und halten Sie es fest. Ziehen Sie nochmals leicht am Kabel bis Sie einen Klick hören. Das interne Blockiersystem hält das Kabel jetzt fest.
- Wenn Sie das Kabel verlängern wollen, ziehen Sie bis Sie die gewünschte Länge haben, halten Sie das Kabel still und ziehen Sie nochmals leicht um das Kabel zu blockieren.
- Um das Kabel erneut aufzuwickeln, ziehen Sie das Kabel ungefähr 40 cm weiter bis die Klicks verschwinden. Lassen Sie das Kabel vorsichtig los bis sich das Kabel selbst von selbst aufwickelt.
- Überlasten Sie das Gerät nicht wenn Sie das Kabel aufwickeln. Sorgen Sie dafür, dass das Kabel sorgfältig auf der Kabeltrommel aufgewickelt ist um Beschädigung oder schlechten Betrieb zu vermeiden.

BEMERKUNG: Lassen Sie das Kabel nie los wenn Sie es aufwickeln aber führen Sie es mit der anderen Hand bis das Kabel völlig aufgewickelt ist. Wenn Sie das nicht machen, könnte die Geschwindigkeit oder ein flatterndes Kabel Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.

6. Wartung und Pflege

1. Verwendete Schrauben müssen fest angespannt werden und dürfen keine Rostspuren zeigen.
2. Das Gehäuse, die Linsen, die Montagebügel und der Montageort (z.B. Decke oder Gebinde) dürfen nicht angepasst werden, z.B. bohren Sie keine zusätzlichen Löcher in Montagebügeln, verändern Sie die Anschlüsse nicht, usw.
3. Mechanisch bewegende Teile dürfen keine Spuren von Abnutzung aufweisen.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Netzkabel nicht beschädigt sind. Lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft installieren.
5. Trennen Sie das Gerät vom Netz ehe Sie mit den Servicearbeiten anfangen.
6. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel.
7. Trocken und beschützt lagern, das Gerät keinem Wasser oder keine Feuchte aussetzen.

7. Technische Daten

Für	max. 250VAC / 50Hz – 16A
Kabel	3 x 1.5mm² x 12m
Anschlusskabel	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Verlängerungskabel	H07RN 3G1.5mm² x 1m
Abmessungen	315 x 270 x 170mm
Gewicht	4.2kg

Alle Änderungen vorbehalten.